

Interaktív érintőképernyő

Használati útmutató

-V1.0-



newline



Köszöntjük a NEWLINE világában.

Köszönjük, hogy a **NEWLINE** RS széria interaktív érintőképernyőjét választotta. Ez a dokumentum segíteni fogja Önt, hogy képernyőjéből kihozza a legtöbbet.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részében leírtaknak. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a fellépő interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nemkívánatos működést okozhat.

1. MEGJEGYZÉS: Ezt a készüléket az FCC szabályok 15. részének értelmében a "B" osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékekkel összevetve tesztelték, és azoknak megfelelőnek találták. Ezeknek a határértékeknek az a célja, hogy a készülék lakókörnyezetben való alkalmazása esetén ésszerűen elvárható mértékű védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, megzavarhatja a rádiós kommunikációt. Az azonban nem garantált, hogy egy adott helyen való alkalmazás esetén nem keletkezik interferencia. Ha ez a készülék káros interferenciát okoz rádió-és televíziókészülékekben (ami a készülék be- és kikapcsolásával ellenőrizhető), akkor a felhasználónak törekednie kell az interferencia megszüntetésére az alábbi módszerek segítségével:

Állítsa másik irányba vagy helyezze át a vevő antennát.

Növelje a készülék és a vevőegység közti távolságot.

Olyan csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely a vevőegységétől eltérő áramkörön van. Kérjen segítséget a forgalmazótól, vagy egy tapasztalt rádió- és televíziókészülékekkel foglalkozó szakembertől.

 MEGJEGYZÉS: Az egység bármely olyan módosítása vagy változtatása, amelyet a megfelelésért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, érvénytelenítheti a felhasználónak a készülék működtetésére vonatkozó jogosultságát.

Az áthúzott kerekes szemétgyűjtő szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Ehelyett az elektromos és elektronikai eszközök újrahasznosítása érdekében a feleslegessé vált eszközt vigye el az erre kijelölt gyűjtőhelyre.





Ebben a dokumentumban szimbólumok jelzik a kiemelt figyelmet igénylő műveleteket. A szimbólumok jelentése:

MEGJEGYZÉS Af szövegben leírt működtetéshez nyújt kiegészítő információkat.		
	Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely - ha nem kerüljük el - a készülék sérüléséhez, adatvesztéshez, teljesítménycsökkenéshez vagy váratlan következményekhez vezethet.	
FIGYELMEZTETÉS	Olyan veszélyt jelöl, amely sérülést vagy halált okozhat, ha nem kerüljük el.	



Biztonsági utasítások

Kérjük, hogy biztonsága érdekében a termék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat. A nem megfelelő használat súlyos sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet. Ne próbálja meg egyedül megjavítani a terméket.

▲ FIGYELMEZTETÉS		
0=2	Súlyos hiba esetén azonnal húzza ki a terméket a csatlakozóaljzatból. Súlyos hibák lehetnek az alábbiak: Ha füst, szokatlan szag vagy abnormális hang jön a termékből. Nincs kép vagy hang, illetve képhiba jelenik meg. Ezekben az esetekben ne használja tovább a terméket. Azonnal áramtalanítsa az eszközt, és a hibaelhárítás érdekében forduljon szakértőhöz.	
\bigcirc	Ne öntsön a termékre folyadékot, ne tegyen rá fémet vagy gyúlékony anyagot. Ha a termék külseje vagy belseje folyadékkal vagy fémmel érintkezik, kapcsolja ki és áramtalanítsa azt, majd vegye fel a kapcsolatot szakértővel. Figyeljen, ha gyermekek vannak a termék közelében. A terméket stabil felületen helyezze el. Nem stabil felületnek minősül többek között a ferde felület, mozgó állvány, asztal vagy emelvény, amely a termék felborulásához és sürléséhez vezethet.	
	Ne nyissa fel a burkolatot, és ne cserélje ki a terméket egyedül. A termék nagyfeszültségű alkatrészeket tartalmaz. A burkolat felnyitása nagyfeszültséget, áramütést vagy más veszélyes helyzetet okozhat. Ha vizsgálat, igazítás vagy karbantartás szükséges, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.	
	A mellékelt tápegységet használja. A termék sérülésének elkerülése érdekében kizárólag a gyári tápkábelt használja. Hárompólusú csatlakozóaljzatot használjon, és győződjön meg a megfelelő földelésről. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki a csatlakozót a csatlakozóaljzatból.	
0	Rendszeresen tisztítsa meg a csatlakozót. Ha tisztítás közben a termék be van kapcsolva, az tüzet vagy áramütést okozhat. Húzza ki a csatlakozót, mielőtt száraz ruhával megtisztítja azt.	
	A kimeneti port teljesítménye 5V/2A. A hátsó kimeneti port feszültsége 5V/2A (maximum). Az ügyféligényeknek megfelelően vásárolja meg a tápkábelt/AC adaptert. Kérjük, más energiaigényű eszközt ne csatlakoztasson, mert az a termék sérüléséhez vagy tűz keletkezéséhez vezethet.	

▲ FIGYELMEZTETÉS			
X	Ne tegyen tárgyakat a termék tetejére. Ne tegyen tárgyakat, például folyadéktartókat (vázát, virágcserepet, kozmetikumokat vagy folyékony gyógyszert) a termék tetejére. Ha a terméket víz vagy folyadék éri, a termék rövidzárlatos lehet, és tüzet vagy áramütést okozhat. Ne álljon rá, és ne akasszon tárgyakat a termékre.		
	Ne telepítse az eszközt nem megfelelő helyre. Ne telepítse az eszközt párás helyen, például a fürdőben, mosdóban, ablakok közelében vagy kültéren, ahol esőnek, hónak vagy szélsőséges időjárásnak van kitéve. Ne telepítse az eszközt forró pára közelében. Ezek a körülmények extrém esetben a termék meghibásodásához vagy áramütéshez vezethetnek. Ne tegyen a termékre nyílt tűzforrást, például égő gyertyát.		
	Vihar esetén húzza ki a tápegységet. Viharos időjárás esetén ne nyúljon a termékhez, mert az áramütést okozhat. A személyi sérülést okozó nagyfeszültésgű alkatrészeket gyermekek számára nem elérhető helyre telepítse.		
	Ne érjen vizes kézzel a tápkábelhez.		
	▲ FIGYELEM		
	Ne telepítse a terméket magas hőmérsékletű környezetbe. Ne telepítse hőforrás, például radiátor, hőtároló, kályha vagy más fűtőtest közelébe. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, mert az felmelegedéshez és a termék meghibásodásához vezethet.		
0	A termék szállítása: Szállításhoz vagy karbantartáshoz csomagolja be a terméket a gyári dobozba és védőcsomagolásba. Szállítás során a terméket függőlegesen mozgassa. A képernyő vagy az egyéb alkatrészek könnyen eltörnek, ha a terméket nem megfelelően mozgatja. Mielőtt elmozdítja a terméket, húzzon ki minden külső csatlakozót, és különítse el a dőlést megakadályozó termékeket. Óvatosan mozgassa a terméket, hogy elkerülje az ütést vagy a rázkódást, különös tekintettel a képernyőre, amely sérülést okozhat, ha eltörik.		
	Ne takarja le vagy akadályozza a termék ventilátorait. Bármely túlmelegedett alkatrész tűz keletkezéséhez, vagy a termék sérüléséhez vezethet, és megrövidítheti az élettartamot. Ne tegye le a terméket úgy, hogy a szellőzési felületet eltakarja. Ne telepítse a terméket szőnyegen vagy textílián. Ne takarja le a terméket textíliával, például asztalterítővel.		

	▲ FIGYELEM
	A terméket tartsa távol a rádióberendezéstől.
	A termék megfelel a nemzetközi EMI szabványoknak, így gátolja a rádió interferenciát.
	próbálja meg az alábbi megoldásokat.
	Igazítson a rádióantenna irányán, hogy elkerülje a termékből származó interferenciát.
	A rádióberendezést tartsa távol a terméktől.
	Ha a képernyő üvege eltört vagy leesik.
	A biztonság érdekében a személyek tartsanak 3 méter (10 láb) távolságot a képernyőtől.
	Ne telepitse vagy bontsa le az eszközt, ha a képernyő űvege törött vagy loggatt
	Ügyeljen az akkumulátor helyes használatára.
	Az akkumulátor nem megfelelő használata elektrokémiai korrózióhoz, elektromos
	szivárgáshoz és akár tűz keletkezéséhez vezethet.
	Javasoljuk, hogy a megjelölt akkumulátortípust használja, és az akkumulátort a megfelelő
	elektródák segítségével kösse be (pozitív és negatív).
U	Ne telepitsen es nasznaijon uj akkumulatort regivel együtt.
	Vegye ki az akkumulatort, ha a taviranyítót hosszabb ideig nem hasznalja.
	Ne tegye ki az akkumulátort forró kornyezetnek, például napfénynek vagy hóforrásnak.
	A hasznar a komulator a nelyi szabalyozasoki lak meglelelően seminisitse meg.
	Ne rongalja meg a tapkabert.
	Ne rongalja meg, cserelje ki, csavarja, najlitsa vagy rangassa a tapkabelt.
	Ne rángassa a kábelt mikor kibúzza. Ha a tápkábel megsérül, a javításért vagy cseréért
	lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.
	A tartozékdobozban található tápkábelt ehhez a termékhez gyártották. Ne használja más
	termékekkel.
	További tanácsok:
	A termeket megrelelően megvilágított nelyen nasznaljá. Ha tul világosban vágy tul sötétben nézi, az károsíthatja a szemét
	Időnként pihentesse a szemét.
	Szeme védelme és a megerőltetés elkerülése érdekében tartson kellő távolságot a
	termektol. A hangerőt megfelelő szintre állítsa be, különösen éiszaka
	A bemeneti hangforrásként használt erősítőt használja körültekintően. Ha erősítő
	berendezés használatára van szükség, a bemeneti feszültség nem haladhatja meg a
	hangszóró maximális feszültségét.
	Ellenkező esetben a hangszöröt túláram érheti, és megsérülhet.
	Az elülső LISB portok és a hátsó LISB 3 0/2 0 portok között a váltás a jelforrás alapián
	történik. Ha az aktuális jelforrás az adatokat a porthoz csatlakoztatott külső termékről olvassa
	be, kérjük cserélje le a jelforrást az adatbeolvasás befejezését követően. Ellenkező esetben
	sérülhetnek az adatok vagy a termék.

A termék részei és funkciói

A termék részei

Elölnézet



Hátulnézet

• 65 inch



• 75 inch / 86 inch



1	Távirányító vevőegység	7	Hangszórók
2	Be/Kikapcsolás	8	Tápcsatlakozó bemenet
3	Fényérzékelő	9	Tápfeszültség kapcsoló
4	Előlap fedél	10	Belső PC port (OPS)
5	Elülső portok	1	Hátsó portok
6	Elülső gombok		

Portok

FIGYELEM

Az elülső USB portok és a hátsó USB 3.0/2.0 portok között a váltás a jelforrás alapján történik. Ha az aktuális jelforrás az adatokat a porthoz csatlakoztatott külső termékről olvassa be, kérjük cserélje le a jelforrást az adatbeolvasás befejezését követően. Ellenkező esetben sérülhetnek az adatok vagy a termék.

Elülső portok



Hátsó portok



A hátsó kimeneti port feszültsége 5V/2A (maximum). Az ügyféligényeknek megfelelően vásárolja meg a tápkábelt/AC adaptert. Kérjük, más energiaigényű eszközt ne csatlakoztasson, mert az a termék sérüléséhez vagy tűz keletkezéséhez vezethet.





Elülső gombok

Home	Return	Menu	Vol-	Vol+
USB 2.0	USB 2.0	USB Touch	HDMI IN	MIC
			\square	\bigcirc
<u> </u>				

Gombok	Használat	Funkció	
C	Röviden nyomja meg	Be/Kikapcsolás Folyamatos piros fény : A kijelző ki van kapcsolva Folyamatos fehér fény : A kijelző be van kapcsolva, és műkódik	
Főoldal	Röviden nyomja meg	A főoldalra lép	
Vissza	Röviden nyomja meg	Visszatér az előző menübe/Kilép	
Manö	Röviden nyomja meg	Megnyitja a Beállítások menüt	
wenu	Tartsa lenyomva több, mint 2 másodpercig	Képernyő lezárása	
Vol-	Röviden nyomja meg	Csökkenti a hangerőt	
	Tartsa lenyomva több, mint 1 másodpercig	Folyamatosan csökkenti a hangerőt	
Vol+	Röviden nyomja meg	Növeli a hangerőt	
	Tartsa lenyomva több, mint 1 másodpercig	Folyamatosan növeli a hangerőt	

Távirányító

A FIGYELEM

Kérjük, hogy a lehetséges hibák elkerülése érdekében a távirányító használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat:

Ne dobja le és ne rongálja meg a távirányítót.

Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a távirányítóra.

Ne tegye a távirányítót nedves felületre.

Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak.

Gombok	Funkció		
ወ	Be/Kikapcsolás		
۹×	Audio némítása/visszahangosítása		
1-9	Üsse be a számot		
	A főoldalra lép		
•	Visszatérés az előzőhöz/Kilépés		
4 Þ 7	Fel/Le/Balra/Jobbra		
\checkmark	Jóváhagyás/OK		
	Belépés a Whiteboard módba		
Eò	Képernyőfelvétel készítése		
M	Csak hang üzemmód bekapcsolása		
*	Aktuális képernyő rögzítése, nyomja meg ismét a rögzítésből való kilépéshez		
◄))	Hangerő beállítása		
*	Fényerő beállítása		
Ð	Belépés a Forrás kiválasztása oldalra		
Ū	Jelenleg futó alkalmazások megtekintése		
	File Manager megnyitása		
	Előre telepített alkalmazások megtekintése		
PC	Forrás váltása bels PC-re		
DP	Forrás váltása Display Portra		
HDMI FRONT	Forrás váltása elülső HDMI-re		
HDMI 1	Forrás váltása HDMI 1-re		
HDMI 2	Forrás váltása HDMI 2-re		
VGA	Forrás váltása VGA-ra		

Gombok	Funkció
[4]	Automatikus javítási képernyő megjelenítése (VGA jelforrás esetén)
۲	Böngésző megnyitása
Ø	Kijelző háttérvilágítási mód kapcsolása
Û	Képernyőzár funkció be/kikapcsolása
≡	Menü megnyitása (Röviden nyomja meg) Képernyő lezárása (Tartsa lenyomva több, mint 2 mp-ig)
*	Rendszerbeállítások megnyitása



Telepítési útmutató

Biztonsági óvintézkedések

Telepítési környezet



Telepítés iránya



Vízszintesen függessze fel a terméket Ne telepítse függ legesen vagy ferdén

Ne fektesse le

Telepítésre vonatkozó óvintézkedések

Teherbírás

A termék súlya: 73 kg/161 font (86 inch), 56 kg/123 font (75 inch), 45 kg/99 font (65 inch)

Mozgó állvány használata esetén győződjön meg róla, hogy a termék súlya kevesebb, mint a mozgó állvány teherbírása.

Fali rögzítőkonzol használata esetén győződjön meg róla, hogy a fal meg tudja tartani a termék súlyát. Javasoljuk, hogy a fal felületét erősítse meg, és teherbírása a termék súlyának négyszerese legyen. Falra rögzítés esetén forduljon szakemberhez.

🔟 Megjegyzés

A gyártó nem vállal jogi felelősséget a nem megfelelő használatból eredő problémákért, ha a harmadik fél mozgó állványa vagy fali rögzítőkonzolja nem kompatibilis a termékkel.

Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol nyíló vagy csukódó ajtóval ütközhet

Függőleges telepítés

A telepítés során próbálja függőlegesen tartani a terméket. Falra rögzítés esetén a megengedett függőleges dőlésszög-tartomány ±3 fok. Túl nagy dőlésszög esetén a képernyő üvege leeshet, vagy a termék ledőlhet.



D Megjegyzés

Probléma esetén kérjük, forduljon helpdeskünkhöz. Az utasítások be nem tartásából eredő károkért és veszteségekért cégünk nem vállalja a felelősséget.

Szellőzés

Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről és/vagy légkondicionált környezetről. Javasoljuk, hogy a termék oldala és a fal, ill. panelek között tartson távolságot. A szellőzésre vonatkozó követelményeket az alábbi ábrán láthatja.



Telepítés

A hátsó panelen található négy rögzítőlyuk mérete megfelel a VESA-MIS-F szabványnak (86 inch vagy 75 inch: 800 x 400 mm/31,50 x 15,75 in; 65 inch: 600 x 400 mm/23,62 x 15,75 in). Az érintőképernyőt 10-15 mm (0,40-0,59 in) hosszú M8-as metrikus csavarokkal rögzítse a rögzítőrendszerhez. A hátsó panelen található rögzítőlyukak mérete az alábbi ábrán látható.

D Megjegyzés

A kijelző telepítéséhez kérje szakember segítségét.

•75 inch / 86 inch



• 65 inch



A belső PC telepítése (opcionális)

FIGYELEM

A belső PC-t nem lehet működés közben csatlakoztatni, ezért azt akkor kell betenni vagy eltávolítani, amikor a kijelző ki van kapcsolva, különben a kijelző vagy a belső PC megsérülhet.

A belső PC külön vásárolható meg. Telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.



Bekapcsolás

 lépés: Ütközésig dugja be a tápcsatlakozót a csatlakozóaljzatba, majd dugja a tápcsatlakozót a termék oldalába. Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség 100V és 240V között van, 50 Hz/60 Hz ± 5% frekvenciával. Csak földelt csatlakozóaljzatot használjon.

D Megjegyzés

A csatlakozóaljzatot a berendezés közelében, könnyen elérhető helyen kell elhelyezni.

2. lépés: Fordítsa a termék oldalán található hálózati kapcsolót "On" állásba.



• 75 inch / 86 inch

Kikapcsolás

1. lépés: Nyomja

meg a bekapcsoló gombot **@**az elülső panelen vagy a bekapcsoló@gombot a távirányítón. Ha belső PC-t is beüzemelt, az alábbi ábrán látható információ fog megjelenni.



 2. lépés: Nyomja meg újra a bekapcsoló gombot az elülső panelen vagy a távirányítón,

0

a bekapcsolásjelző ekkor pirosra vált.

3. lépés: Ha a terméket huzamosabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy fordítsa a tápfeszültség kapcsolót "Off" állásba.

D Megjegyzés

- Ha belső PC-t is beüzemelt, a belső PC és a képernyő egyszerre kikapcsol, amikor kikapcsolja a kijelzőt.
- Ne húzza ki a tápcsatlakozót, ha a belső PC be van kapcsolva.

Az érintőképernyő használata

Kezdőképernyő

A termék bekapcsolásakor a kezdőképernyő jelenik meg, ld. az alábbi ábrán:



Főoldal

Megbeszélés elindításához érintse meg a kezdőképernyőt, ekkor megjelenik a **Főoldal** ld. az alábbi ábrán:



Fő ikon

Ikon	Funkciók
	Váltás belső PC forrásra.
P	A vezetéknélküli képernyőmegosztási funkció bekapcsolásához kattintson a "Screen sharing"-re. Megjegyzés: A " Screen sharin g" ikon bekapcsolás után automatikusan megjelenik. Ha az " Add " vagy " Gadget " ikonra kattint, a " Screen sharing " ikon " Connection " ikonná változik.
Ð	A csatlakoztatott források megtekintéséhez kattintson a Connection -re. Ide tartozik a beépített PC, a HDMI 1, a HDMI 2, a DisplayPort, az elüls HDMI és a VGA.
	A Whiteboard-dal a whiteboard funkciók és a képernyőre jegyzetelés érhetők el.
	Kattintson a gyorsböngésző megnyitásához.
	Nyissa meg a File Managert, ha a kijelzőn szeretné megnézni a belső és külső fájlokat.
	Minden előre telepített alkalmazást megjelenít, beleértve a böngészőt, zenelejátszót, billentyűzetet, számológépet, e-mail alkalmazást, fájlnézegetőt, Office Viewert és a Newline Castot stb. Kattintson az alkalmazás ikonjára, hogy elindítsa.
(-)	A Főoldal személyre szabásához kattintson az Add -re. Akár 5 kedvenc szoftveréhez, gadget-éhez vagy kapcsolatához rendelhet parancsikont. (További részletek a "Parancsikonok hozzáadása a Főoldalhoz" fejezetben)

🕦 Megjegyzés

Ha a megbeszélés során készített jegyzeteket a megbeszélés után nem sikerül pendrive-ra menteni, használjon 16 GB-nál kisebb pendrive-ot és állítsa át a fájlrendszer Formátumát FAT 32-re.

Oldalsó eszköztár

A képernyő mindkét oldalán alapértelmezetten látható az eszköztárban a Jegyzetelő mód, a Whiteboard, a Főoldal, a Visszatérés és a Windows ikonja. Egyik vagy mindkét eszköztárat elrejtheti a Beállításokban, elhúzhatja a képernyő tetejére vagy aljára, ujjával lekicsínyetheti vagy felnagyíthatja azt. Az "=" jelre duplán koppintva felnagyíthatja vagy lekicsinyítheti az eszköztárat. A személyre szabott ikont hosszan nyomva tartva megnézheti a 2. sorban lévő ikonokat.



Az oldalsó eszköztár funkciói:

Ikon	Funkciók
4	Belép a jegyzetelő módba, majd újbóli kattintással kilép és képernyőfelvételt készít.
2	Whiteboard mód elérése.
ŵ	A főoldalra lép.
•	Visszatér az előző menübe/Kilép az alkalmazásból.
PC	Belép a belső PC forrásba.
	A jelenleg futó alkalmazások kezelése. Az alkalmazás bezárásához húzza a futó alkalmazást fel/le, vagy kattintson az "×"-re a jobb felső sarokban.
€	Belép kedvenc forrásába. Kedvenc forrást az "Eszköztár" almenüben tud beállítani a rendszerbeállításokban.

Állapotsáv és Beállítások

A Főoldal jobb felső sarkában 3 működési állapot ikon (az USB meghajtó(k), Ethernet és Wi-Fi), a Rendszerbeállítások parancsikonja és a Kezdőképernyőre való visszatérés látható.

Ikon	Funkciók
8	Ha az USB porthoz USB meghajtót csatlakoztattak, ez az ikon jelenik meg.
	Ha a terméket Ethernethez csatlakoztatták, az ikon megjelenik.
M	Ha a terméket vezetéknélküli hálózathoz csatlakoztatták, az ikon megjelenik.
\$	A Rendszerbeállítások elérése.
F	Visszatér a Kezdőképernyőre.

Parancsikonok hozzáadása a F oldalhoz

1. lépés: A **Fő**oldalon kattintson 💮 a jobb alsó sarokban lévő ikonra. Megnyílik a felület, ahol parancsikonokat adhat hozzá.



2. lépés: A fenti ikonra kattintva változtathatja, hogy melyik lista jelenjen meg: külső jelforrások, Windows szoftver parancsikonok és előre telepített gadget-ek.

• A 🔄 jelre kattintva megnézheti a jelforrásokat a **Connection** menüben.

• A piere kattintva azokat a Windows szoftver parancsikonokat nézheti meg, melyeket a Newline Assistant tölt fel a beágyazott operációs rendszerbe. További részleteket a "Gyorselérésű Windows Programok hozzáadása az okos rendszerben" fejezetben talál.



A 🔡 jelre kattintva megnézheti az összes Gadget alkalmazást.



3. lépés: Adjon hozzá vagy töröljön alkalmazásokat a lapról.

Kattintson az ikonra a listában, hogy létrehozza a parancsikont a **Fő**oldalon. A parancsikon jobb felső sarkában megjelenik egy pipa. Akár 5 parancsikont is létrehozhat.

Koppintson újra arra az ikonra, amelyiknél megjelent a pipa. A pipa ekkor eltűnik, és a parancsikont eltávolítja a **Fő**oldalról.

 lépés: A Főoldalon kattintson a parancsikonra, hogy elindítsa a programot/ alkalmazást, vagy lecserélje a külső jelforrást.

Newline Assistant

Bevezetés

A Newline Assistant összekötő eszközként szolgál a beágyazott operációs rendszer és a belső PC (OPS) között. Segítségével Windows szoftver parancsikonokat adhat hozzá a Főoldalhoz, és megvédheti az USB adatokat miközben a források között vált.

Ezért kifejezetten javasoljuk, hogy a belső PC telepítése után a felhasználó a Newline Assistant-et is telepítse.

Telepítés

- 1. lépés: Megfelelően csatlakoztassa a belső PC-t (Ld. "A belső PC telepítése (opcionális)" részt).
- lépés: A Főoldalon kattintson a Windowsra. Ekkor a jelforrás a belső Windows rendszerre vált.
- lépés: Keresse fel weboldalunkat a www.newline- interactive.com címen, majd válassza ki a Products > RS series > download menüt a Newline Assistant telepítőcsomag letöltéséhez.
- 4. lépés: A Newline Assistant telepítéséhez kövesse a lépéseket.

Gyorselérésű Windows programok hozzáadása az okos rendszerben

1. lépés: Indítsa el a **Newline Assistant** programot a Windowsban és húzza a hozzáadni kívánt szoftver ikonját vagy mappa parancsikonját az asztalról vagy a menüből a **Newline Assistant** ablakba. A Windows rendszerben hozzáadott vagy törölt alkalmazások automatikusan frissülnek a beágyazott operációs rendszerben is, amíg a feltöltési folyamat eléri a 100%-ot. Ha egy alkalmazás nem frissült, kattintson a jobb felső sarokban a jelre O, így a Newline Assistant ablakban lévő összes ikont manuálisan frissítheti az okosrendszerbe.

🛱 Tipp:

Csak mappák és .exe fájlok támogatottak.



lépés: A filozofi jelre koppintva visszatérhet a Főoldalra. A parancsikon beállításba lép. Megjelenik az oldal, ahol alkalmazásokat adhat hozzá.



3. lépés: A parancsikon beállítás oldalon a 🛄 ikonra kattintson, ha szeretné megnézni a Newline Assistant által az 1. lépés során hozzáadott összes Windows szoftver parancsikont.



- Megjegyzés: A Newline Assistant alkalmazás alapértelmezetten megtalálható a lapon.
- 4. lépés: Koppintson az ikonra, és adja hozzá a parancsikont a Főoldalhoz. Eltávolításhoz koppintson rá újra.
- 5. lépés: Térjen vissza a **Fő**oldalra. A szoftver elindításához koppintson a hozzáadott Windows alkalmazás ikonjára.

Gyorsbeállítások menü

Ha két ujjával a képernyő aljáról felfelé simít, felugrik a Gyorsbeállítások menü, ld. az alábbi ábrán.



Ikon	Funkciók
۲	Húzza el a csúszkát a fényerő beállításához.
	Húzza el a csúszkát a hangerő beállításához.
	Kattintson az ikonra a Főoldalra való visszatéréshez.
	Kattintson az ikonra a beállítások oldalra lépéshez.
	Kattintson az ikonra az okos rendszer Wi-Fi-jének be/kikapcsolásához.
	Kattintson az ikonra a némításhoz/visszahangosításhoz.
	Kattintson az ikonra a sípoló hang be/kikapcsolásához.
	Kattintson az ikonra a csak hang mód engedélyezéséhez. Csak hang módban a képernyő LCD kijelzője és a hátsó LED fény kikapcsol, minden más funkció a megszokott módon működik.
\sim	Kattintson az ikonra a bal oldali eszköztár be/kikapcsolásához.
(C) and a second	Kattintson az ikonra a jobb oldali eszköztár be/kikapcsolásához.
	Kattintson az ikonra a kékfény-sz r be/kikapcsolásához.





További információk

További információk

Kérjük, hogy részletes felhasználói utasításért keresse fel weboldalunkat (www.newline-interactive.com).

Kérjen tőlünk segítséget

Kérjük, írjon nekünk e-mailt a support@newline-interactive.com címre.



Vállalatunk elkötelezett a termékinnováció és a technológiai fejlesztés iránt. Ezért előfordulhat, hogy a termékspecifikációt és az információkat külön értesítés nélkül megváltoztatjuk. Az útmutatóban található termékábrák csak tájékoztató jellegűek, kérjük, hogy nézze meg a tényleges terméket.