

## Hangprojektor


### Rövid felhasználói útmutató



V1.0


Kérjük, hogy őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet.

#### 1 Tartozékok



#### 2 Telepítés


##### 2.1 A keret telepítése



##### 2.2 A Hangprojektor telepítésének előkészítése


Távolítsa el az L alakú keret mérete szerinti 4 csavart

az Interaktív Érintőtábla méretének megfelelően.




##### 2.3 A Hangprojektor telepítése

A csavarok segítségével rögzítse a 2.1-es lépésben összeszerelt Hangprojektor-keretet az Interaktív Érintőtáblára.




##### 2.4 L alakú keret mérése és az Interaktív Érintőtábla mérete ennek megfelelően



Az L alakú kereten olvasható szám	Az Interaktív Érintőtábla mérete
65	65 inch
75	75 inch
86	86 inch


## 2.5 Csatlakoztassa a Hangprojektort az Interaktív Érint táblához




## 4 Hangprojektor specifikáció

Termék neve		Hangprojektor
Modell		TS-4C50S
Kamera	Képezékelő	1/2.5"CMOS
	Effektív pixelszám	8 megapixel
	Vízszintes FOV	90°
Frekvenciaválasz-tartomány		20Hz~20KHz
Mélynyomó impedancia		80
Magassugárzó hangszóró Impedancia		80
Kimenő teljesítmény		25W+25W (8 ohm, 1 KHz, 1% THD)
SNR		>85dB
Súly (g)		2430+50
Termék mérete (H x Sz x M)		1497x64x62 mm

## 3 Csatlakozók és vezérlő



Csatlakozópanel



Vezérlőpanel

### 3.1 Csatlakozópanel

- LINE IN: 3,5 mm audió bemenet.
- SPDIF: Külső RCAS/PDIF bemenet.
- USB 3.0: Külső USB bemenet.
- C-típus: A Hangprojektor csatlakoztatása az Interaktív Érintőpanelhez.
- DC: Külső DC 18V tápkábel bemenet.

A Hangprojektor C-típusú portja nem kompatibilis más eszközökkel. A nem megfelelő használat az egyéb eszközök sérüléséhez vezethet.

### 3.2 Vezérlőpanel

- : Audió bemenet váltása. Zöld fény: Érintőpanel hang vagy SPDIF; Piros fény: LINE IN.
- : Piros és zöld fény villog egyszerre.
- : Hangerő csökkentése. Nyomja hosszan a hangerő csökkentéséhez.
- : Hangerő növelése. Nyomja hosszan a hangerő növeléséhez.

## 5 FIGYELEM

Saját személyes biztonsága, valamint az eszköz és az üzemeltetési környezet sérülésének elkerülése érdekében kövesse az alábbi biztonsági irányelveket.

- Ez a hangprojektor megfelel a GB 8898-2011-es végrehajtási szabványnak.
- Törölje le a nedvességet a Hangprojektorról, és tartsa azt szárazon.  
A tartós nedvesség károsíthatja a Hangprojektort.
- A terméket mindig tartsa távol gyertyától vagy egyéb nyílt lángtól.
- Ne használjon olyan folyadékot vagy aeroszolos tisztítót, amely gyúlékony összetevőket tartalmazhat.
- Ne próbálja meg egyedül szervizelni vagy átalakítani az eszközt, kivéve, ha azt a Newline-tól egyéb módon kapott utasítások alapján teszi.  
Mindig pontosan tartsa be a telepítésre és szervizelésre vonatkozó utasításokat.

További információkat a Newline Interaktív weboldalon talál:

<https://newline-interactive.com/>

